

HONEYWELL VS110D EMEA VERISHIELD DIEL MUFF, dielektrischer Kapselgehörschutz, schwarz

Artikel-Nr.	D1035189-VS
Kategorien	Kapselgehörschutz
Verfügbarkeit	Derzeit nicht auf Lager, aber bestellbar



Produktbeschreibung

Vielfältige Größenauswahl: bequemer Sitz bei vielen Kopfgrößen. 17 % mehr Verstellmöglichkeiten als frühere Versionen Großzügige Kapselöffnung: ideal auch für Arbeiter mit größeren Ohren. Die Öffnungsfläche der Kapsel wurde gegenüber früheren Modellen um 16 % vergrößert. Leichter, gepolsterter Kopfbügel: Stahldrahtkonstruktion mit gepolsterem Kopfbügel und präzisen MikroEinstellungen, die genau den richtigen Sitz am Ohr gewährleisten Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff: neuer, einzigartiger Memory-Schaumstoff, der eine Kombination aus dichterem und weicherem Schaumstoff im Vergleich zu bisherigen Modellen bietet – für erhöhten Tragekomfort und Dämmung. Reduziert den Druck auf den Kopf und verbessert den Tragekomfort Robuste Stahldrahtkonstruktion ABS-geformte Kapseln mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringeres Gewicht: zum Patent angemeldet Eine ölbeständige Kapseloberfläche, die öligen, rauen Umgebungen und häufigen Reinigungsvorgängen standhält Air Flow Control-Technologie: Die Kombination aus Grundplattenkammer und einer High-Tech-Vliessschicht regelt, wie der Schall das Ohr erreicht und sorgt für eine optimale Geräuschkämmung über alle Frequenzen hinweg. PSA-kompatibel; einfache Verwendung und Kompatibilität mit Honeywell Schutzhelmen und Gesichtsschutzschilden. Kann in etwa 7 Sekunden an einen Schutzhelm montiert werden. Dämmwerte Die Dämmwerte jedes Modells sind außen auf der Kapsel gekennzeichnet. Auf diese Weise lässt sich der Schutzlevel vor Ort schnell und einfach ermitteln. Die Modellreihe ist mit Kopfbügel, in Hi/Vis-Warnfarbe, als Helm-Ausführung, mit faltbarem Bügel und Multifunktionsbügel erhältlich. Empfehlungen für Kapselgehörschutzanpassung und Wartung Auswahl: Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen Inspektion und Verschleiß: Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung Entfernen Sie alle Haare unter den Ohrpolstern. Hygiene und Wartung: Prüfen Sie Ohrpolster und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse und Undichtigkeiten – entsorgen Sie diese, falls die Ohrpolster sichtbar beschädigt oder fehlerhaft sind Reinigen Sie Kapseln und Polster regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser. Tauschen Sie Ohrpolster und Schaumstoffeinsätze alle 6-8 Monate unter normalen Tragebedingungen aus, alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima Ein falscher Sitz dieses Gehörschutzes verringert dessen Wirksamkeit bei der Geräuschkämmung. Die richtige Passform ist den Anweisungen auf der Verpackung zu entnehmen.

Technische Daten & Merkmale

Hersteller	Howard Leight by Honeywell
Marke	Honeywell
SNR Wert	31